

Skifte fenderlist på småbåter

Bor ut pop naglene (Ø5mm bor) nede på de to fenderlist beslagene akter.

Bøy beslagene oppover slik at endene på fenderlisten blir lett tilgjengelig.

Løsne fenderlisten fra båten og ta den helt av.

Fjern all gammel fugemasse ved beslagene akter.

Ny fender list varmes opp til 100 grader, den blir da elastisk å lettere å montere.

Fest den nye listen med en pop nagle / skrue på styrbord side akter i riktig posisjon ift. beslaget. Feste plasseres slik at det blir skjult av beslaget når dette er ferdig montert.

Legg fenderlisten ned på bakken rundt båten, sjekk at det ikke er noe tvinn på listen.

Fest fenderlisten på babord side akter tilsvarende som på styrbord side.

Legg fenderlisten inn på flensen begge sider akter ut til "svingen" på hver side.

Strekk listen inn på baugen midt framme, må gjerne være to personer for å klare dette. Legg fenderlisten inn på flensen på den ene siden akterover, deretter på den andre siden.

Når fenderlisten er på plass på flensen hele veien rundt, ta en ekstra kontroll at den er på plass også på undersiden.

Beslagene akter brettes ned og inn under fenderlisten og festes med pop nagler eller skruer.

Beslagene fuges i endene med fugemasse i egnet farge.

Bor gjerne noen drenerings hull Ø8mm i fender listen på undersiden med 1,5 meters mellomrom, dette hindrer at den blir fylt opp med vann.

Merk: Noen modeller har kun ett fenderlist beslag midt akter som dekker skjøten på fenderlisten - fremgangsmåten ved skifte av fenderlist er den samme som nevnt over.