

Boring i plexi glass

Ved boring i plexi glass må det benyttes sløve borer som ikke "river" i det borret bryter i gjennom plexi glasset, ellers kan glasset sprekke ved boring.

Bruk gjerne flere borer med økende diameter for eksempel Ø4mm, Ø6mm og Ø8mm hvis hullet skal være Ø8mm.

Har du ett stykke plexi glass som du kan "prøve bore" i for å kontrollere at borene er OK, så er dette en stor fordel.